

Manual usuario



para smartphones
Blackberry



Manual de configuración wifisfera para smartphones BlackBerry

Índice

1. Configuración de Smartphone con SIM de contrato telecable	3
2. Configuración de Smartphone con SIM de otro operador	7

1. Configuración de Smartphone con SIM de contrato telecable


Si dispones de una SIM telecable en tu dispositivo BlackBerry, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona Config. en el menú de aplicaciones de tu terminal.



1. Configuración de Smartphone con SIM de contrato telecable

2. Selecciona Conexiones de red.




3. Selecciona el Menú Wi-Fi.



1. Configuración de Smartphone con SIM de contrato telecable

4. Activa WiFi y selecciona la red **.wifisfera_telecable**.




5. Selecciona la opción “Avanzada”.




1. Configuración de Smartphone con SIM de contrato telecable

6. Selecciona Subtipo seguridad SIM.



7. Pulsa Conectar. Deberás conectarte en unos instantes.



2. Configuración de Smartphone con SIM de otro operador

Si tu SIM es de otro operador, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona Gestionar conexiones de tu terminal.



2. Configuración de Smartphone con SIM de otro operador

2. Activa la conexión WiFi y selecciona Configurar WiFi o Conectar y gestionar redes WiFi.




3. Busca y selecciona la red .wifisfera_telicable.



2. Configuración de Smartphone con SIM de otro operador

4. Selecciona PEAP en la opción Subtipo Enterprise. Introduce usuario y contraseña y desactiva la validación del certificado del servidor.



5. Pulsa Conectar y al cabo de unos instantes tendrás acceso. La configuración quedará guardada y no será necesario repetirla.



telecable

900 222 111
telecable.es